



## OCTOFLY

**Temps d'assemblage:** 2 minutes

**Tranche d'âge:** à partir de 3 ans - jusqu'à 100 ans et plus !!

**Durée de vie du jouet :** une journée avant qu'il ne finisse soit en lambeaux, soit dans la soupe de mamie ou dans le ventre d'Igor, le chien.

**Pièces:**

- bande de tissu avec franges
- pièce triangulaire en caoutchouc bleu clair
- pièce triangulaire en plastique bleu foncé

**Assemblage:**


Superposer les deux pièces triangulaires au niveau du trou situé sur la bande de tissu, puis clipser l'ensemble.

**Utilisation:**

Attrapez le jouet par les franges et lancez-le en l'air (version enfant)

Saisir d'un geste assuré l'extrémité frangée de la bande de tissu et la projeter vigoureusement dans l'air (version Bocuse)

**Attention:**

Ne convient  pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans). Ce produit contient de petits éléments en plastique qui, s'ils sont avalés, peuvent engendrer de graves blessures. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion.